

## Wartungshinweise Bewässerung

Werte Kunden, es ist zu beachten, dass die komplette Bewässerungsanlage mit Druckluft vollständig entleert werden muss, um Frostschäden zu vermeiden. Die Magnetventile müssen geöffnet werden und das Entleerungsventil muss auch offen bleiben. Sämtliche andere Ventile oder Wasserhähne müssen auch geöffnet sein, damit das Restwasser vollständig auslaufen kann.

Die Inbetriebnahme der Bewässerungsautomatik sollte nicht vor Mitte Mai erfolgen, da bereits geringe Minusgrade zu Frostschäden führen können.

Wir bitten Sie, dies zu beachten, denn durch Frost entstandene Schäden unterliegen nicht der Garantie und müssen kostenpflichtig ersetzt werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die jeweiligen Bedienungs- und Wartungsanleitungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Brigittas Garten-Design GmbH